

AC 515.4

Manual de Recambios Spare Parts Manual

Rev. B



Procedimiento de Piezas de Recambio

Procedure of Ordering Spare Parts

Introducción

Este catalogo de recambios contiene todas las piezas usadas por Carrier Sütrak para esta unidad. La columna de cantidad muestra el número de piezas que tiene por equipo. .

Información del fabricante

En caso de realizar una reparación, utilizar únicamente partes originales Carrier Sütrak .El uso de partes no originales y aprobadas por Carrier Sütrak puede generar riesgos en la seguridad e incorrecto funcionamiento de la unidad ;en algunos casos la unidad puede perder su garantía de fábrica y dejar de cumplir con las normas y regulaciones oficiales. Este manual muestra modelos estándar .Para otras opciones que no figuren en este manual póngase en contacto con nosotros.

Introduction

This spare parts manual contains all the spare parts used by Carrier Sütrak in this unit. The column quantity shows how many times you will find each piece in one unit.

Manufacturer information

In the event of repair, only use original Carrier Sütrak parts. The use of "non original" parts which have not been tested and approved by Carrier Sütrak can lead to serious risk for the safety and correct operation of the unit; in certain cases the equipment may no longer be covered by the warranty or comply with the approval standards of the requisite authorities.

This manual shows standard models. For any options that do not figure in the manual, please contact us.

Carrier Sütrak Ibérica

C\ Aragoneses Nº4 Alcobendas (Madrid)

Tel: 00 34- 91 661 22 59 Fax: 00 34-91 661 77 42

eMail: [Recambios Sutrak Iberica@carrier.utc.com](mailto:RecambiosSutrakIberica@carrier.utc.com)

info.suetrak@carrier.utc.com

Usted merece un servicio rápido y correcto, Para evitar problemas con el pedido, por favor proporcione la siguiente información:

1. Dirección exacta. Incluya cualquier información adicional
2. Indique método de envío .Por ejemplo ,terrestre ,Express, aéreo, etc.
3. Tipo exacto de unidad y año de fabricación (Numero de Serie)
4. Cantidad y número de referencia de las piezas requeridas.

You require a prompt and correct supply. In order to comply with this demand, we need to have the following information :

1. your exact address.
2. Requested kind of dispatch. For example,surface mail,air mail,air fright,etc.
3. Exact type of unit and year of construction.(serial number)
4. Quantity and code number of the required spare parts



ES

Cajón y Tapa AC 515.4.....4
Componentes Sistema Frigorifico AC 515.4.....6-8
Control Electrico y Partes de Funcionamiento AC 515.4.....10

GB

Frame and cover AC 515.4.....4
Components Cooling System AC 515.4.....6-8
Electric Control and Operating Parts AC 515.4.....10

Cajón y Tapa AC 515.4

Frame and Cover AC 515.4



Pos. 1



Pos. 2



Pos. 3



Pos. 4



Pos. 5



Pos. 6



Pos. 7



SUTRAK

AC 515.4

Pos.	Descripción	Description	Nº Orden Ordering No.	Cantidad Quantity
1	Tapa	Cover	00 131300	1
2	Cajón	Housing	00 142018	1
3	Motor Condensador	Condenser fan/motor	00 130027/24	4
4	Tornillo 6x25	Screw 6X25	00 131306	17
5	Tuerca Enjaulada M 6	Caged Nut M 6	00 226013/I	17
6	Arandela de Nylon	Washer Nylon	00 230006	17
7	Tuerca Nuser	Nut Nuser	00 131312	16

Componentes Frigoríficos AC 515.4

Components Cooling System AC 515.4



Pos. 1



Pos. 2 , 3



Pos. 4



Pos. 5



Pos. 6



Pos. 7



Pos. 8



Pos. 9



Pos. 10



Pos. 11



Pos. 12



Pos. 13



Pos. 14



Pos. 15



Pos. 16



Pos. 17



Pos. 18



Pos. 19



Pos. 20



Pos. 21

**SUTRAK**

AC 515.4

Pos.	Descripción	Description	Nº Orden Ordering No.	Cantidad Quantity
1	Válvula de expansión	Expansion Valve	00 171561/ET	2
2	Evaporador izquierda	Evaporator coil left	00 141077/I	1
3	Evaporador derecha	Evaporator coil right	00 141077/D	1
4	Orificio Termostático	Thermostatic Valve Element	00 171424	2
5	Capilar 1/4	Capillary Tube 1/4	00 181310	2
6	Tapón	Tube Cap	00 171308	1
7	Filtro Deshidratador	Filter drier	00 171489	1
8	Bateria Condensador	Condenser Coil	00 132223	1
9	Presostato Alta	HP-switch	00 181104	1
10	Bicono G 6	Cone Adapter G 6	00 171525	1
11	Presostato Baja	LP-switch	00 181105	1
12	Cto. Tubos 515.4	Cto. Hoses 515.4	00 172231	1
13	Visor 3/8" Sold.	Sight Glass 3/8"	00 171130	1
14	Válvula de Seguridad 3/8	Safety Valve 3/8	00 171087	1
15	Tórica G 10	O´ring Safety Valve G 10	00 171625	2
16	Tórica G 6	O´ring Safety Valve G 6	00 171623	1
17	Arandela plana A18	Flat Washer A18	00 230018	6
18	Arandela plana A26	Flat Washer A26	00 230052/B	2
19	Arandela plana A23	Flat Washer A23	00 230020	6
20	Arandela plana A4	Flat Washer A4	00 230009	35
21	Arandela plana A6	Flat Washer A6	00 230011/I	20

Componentes Frigoríficos AC 515.4

Componets Cooling System AC 515.4



Pos. 21

Pos. 22

Pos. 23

Pos. 24

Pos.25



Pos. 26

Pos. 27

Pos.28

Pos. 29

Pos. 30



Pos. 31

Pos. 32



Pos. 33

Pos. 34

Pos. 35



Pos. 36



Pos. 37

**SUTRAK**

AC 515.4

Pos.	Descripción	Description	Nº Orden Ordering No.	Cantidad Quantity
21	Tuerca pasamuros G12	Bulkhead Nut G12	00 141049	1
22	Tuerca pasamuros G10	Bulkhead Nut G10	00 141059	3
23	Tuerca pasamuros G6	Bulkhead Nut G6	00 141048	3
24	Tuerca M 4	Nut M 4	00 220002	35
25	Tuerca M 6	Nut M 6	00 220004/I	5
26	Torn.Hexagonal. M6X20	Hexagonal Screw M6X20	00 201054/I	16
27	Torn.Broca 4.8X13	Self Tap Screw 4.8X13	00 217020	15
28	Abrazadera S/F 60-80S	Hose Clamp S/F 60-80S	00 248015	1
29	Filtro Aire 1200X130X20	Air Filter 1200X130X20	00 141370	2
30	Arandela Grower B 6	Lock Washer B6	00 234026	20
31	Cinta Antigoteo	Cork Tape	00 260010	1
32	Arandela Cobre 1/2	Copper Washer 1/2	00 171084	4
33	Tubo Frontbox	Hose Frontbox	00 172231/5	1
34	Tubo Válvula	Hose Valve	00 172231/3	1
35	Tubo Baja	Suction Line	00 172231/4	1
36	Tubo Liquido	Liquid Line	00 172231/2	1
37	Tubo de Alta	Discharge Line	00 172231/1	1

Control Eléctrico y Partes de Funcionamiento

Electric Control and Operating Parts



Pos. 1

Pos. 2

Pos. 3




Pos. 4

Pos.5

Pos. 6

Pos. 7



Pos. 8

Pos. 9

Pos.10

Pos. 11



Pos. 12/13

Pos. 14/15/16

Pos. 17

Pos. 18

**SUTRAK**

AC 515.4

Pos.	Descripción	Description	Nº Orden. Ordering No.	Cantidad Quantity
1	Centralita	Electrical board	00 180175/24	1
2	Turbina	Evaporator blower	00 140018	6
3	Abrazadera 3.5X140	Fast Clamp 3.5X140	00 181110	30
4	Cto. Instalación	Electric Bord/Harness Assy	00 182043/24	1
5	Terminal 8	Electrical Terminal 8	00 261015	1
6	Terminal	Electrical Terminal	00 261046/A	2
7	Sensor temperatura	Temperature sensor	33260903816	1
8	Base brida	Fast Clamp	00 181298	3
9	Puente Diodos	Bridge Diodes	11 181327	1
10	Cuadro Mandos BT324.	Digital Display BT324	33260903060-01	1
11	Pin 1,5 mm	Pin 1,5 mm	33263303209	15
12	Relé 4 patas	Relay 4 pin	00 181311/24	10
13	Relé 5 patas	Relay 5 pin	00 181312/24	3
14	Fusible 20A	Fuse 20A	00 181277	4
15	Fusible 15A	Fuse 15A	00 181276	6
16	Fusible 10A	Fuse 10A	00 181275	1
17	Sop.Conector 24 vias	Support for connector 24 way	33261712039	1
18	Conector 24 vias	Connector 24 way	33261712038	1

Notizen

Notes

Notes



Carrier Sütrak Ibérica
C\ Aragoneses N°4 Alcobendas (Madrid)
Tel. 00 34-(91) 661 22 59 Fax 00 34-(91) 661 77 42

